

## ZENEC ZE-NC2011D

### VW - SEAT - SKODA **MFD+** Yol Bilgisarına Sahip Araçların Yol Bilgisayarı Ekranına Navigasyon Yön OK' larını Aktarma

#### Kodlama Bilgisi

- Yetkili Servisler de bulunan VAS Diagnoz Cihazları ile KODLAMA yapılmaktadır.

#### Kodlama İşlemi

- VAS ile Araç Bağlantısı kurulacak.
- Kendi Kendine Teşhis Başlığı seçilecek.
- 19 Numaralı Veri Yolu seçilip KODLAMA ile devam edilecek.
- 37 Navigasyon seçilip araç tipine göre KODLAMA tamamlanacak.



#### NOT:

- Kodlama işleminden sonra Navigasyon Yön Bilgilendirmesi için Rota (Adres) girmeniz gerekmektedir.
- Kodlama işleminden sonra Navigasyon Yön Bilgilendirmesi Yol Bilgisayarına gelmez ise araç kontağını ve kapılarını kilitleyip 30 saniye bekledikten sonra açınız ve ZENEC Navigasyon' dan Yeni Rota belirleyiniz.